

Datos técnicos

Indicador de rotación de fases y giro de motor Fluke 9062



Características principales

- Indicación en sistemas trifásicos
- Indicación de rotación de fases
- Indicación de la dirección de giro de motores
- Determinación sin contacto de la dirección de giro de motores en funcionamiento

Descripción general del producto: Indicador de rotación de fases y giro de motor Fluke 9062

Exclusivo indicador de rotación de fases y giro de motor

El exclusivo Fluke 9062 proporciona indicaciones de secuencia de fases y de giro de motor con todas las ventajas de la detección sin contacto. Diseñado para entornos comerciales e industriales, el Fluke 9062 indica rápidamente la rotación en sistemas trifásicos por medio de los cables de prueba suministrados, o bien determina el giro de motor en motores trifásicos síncronos y asíncronos. La detección sin contacto resulta idónea para su uso en motores donde el eje no está visible. Las puntas de prueba suministradas disponen de ajuste regulable para conexiones seguras, también en las tomas de aplicaciones industriales.

Especificaciones: Indicador de rotación de fases y giro de motor Fluke 9062

Especificaciones técnicas		
Rango de tensión		Hasta 400 V
Visualización de fases		120-400 V CA
Rango de frecuencias		2-400 Hz
Vida útil		Continua
Especificaciones de ambiente		
Temperatura de trabajo		De 0 °C a 40 °C
Altitud de servicio		Hasta 2.000 m
Humedad (sin condensación)		Del 15% al 80%
Resistencia al polvo/agua		IP 40
Homologación de seguridad		
Seguridad eléctrica		EN 61010,
		EN 61557-7
Categoría de sobretensión		CAT III, 300 V
Especificaciones mecánicas y generales		
Tamaño		124 x 61 x 27 mm
Peso		0,15 kg
Baterías		1 x 9 V
Garantía		2 años

Modelos



Fluke 9062 Motor and Phase Rotation Indicator

Fluke 9062 Motor and Phase Rotation Indicator

- Test leads (3)
- Test probes (3)
- Alligator clips (3)
- Battery, 9 V
- User manual

Fluke. *Manteniendo su mundo en marcha.*

Fluke Corporation
Everett, WA 98206 EE.UU.

Para obtener información adicional En EE. UU.
(800) 443-5853

En Europa/Medio Oriente/África
+31 (0)40 267 5100

En Canadá (800)-36-FLUKE
www.fluke.com

Latin America
Tel: +1 (425) 446-5500
www.fluke.com/laam

©2025 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.
04/2025

No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.